

# 105\*148mm/风琴折页/200G铜版纸/展开尺寸:420\*148mm

## KJ210F-142 空气净化器使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管  
产品以实物为准，说明书内产品图仅供参考

### 产品注意事项

#### 电源注意事项

- 只能使用符合铭牌标准电压的两脚插座；
- 如电源线、电源线插头、插座有损坏，请勿使用产品，必须由制造商或专业维修人员更换；
- 拔掉电源插头时，必须紧握插头而不要拉扯电源线。否则可能导致触电或者因短路引起火灾。

#### 使用中

- 请勿在未安装过滤网的情况下使用本机；
- 请勿将手指或异物插入、堵塞进/出风口；
- 请勿靠近或放在热源物体上
- 如出现冒烟、异味等故障情况，应立即拔掉电源插头。

#### 使用限制

- 房间内有油渣、焚香时的烟、点烟时的火苗、空气中有化学气味时请勿使用；
- 请勿在充满氢气、天然气等易燃气体的环境下使用本机，以免发生触电、火灾以及其他损害；
- 使用喷雾杀虫剂时，请勿使用本机；
- 请勿在易倾倒等不稳定场所；浴室等高温、潮湿、会沾水的场所使用；以免发生触电、火灾或造成其他损害。

#### 清洁注意

- 请勿清洗复合过滤网；
- 只能使用软布清洁本机表面，否则本机可能会损坏或破裂，还可能导致传感器故障；
- 禁止用酒精，有机溶剂擦拭否则会损伤产品或触电发生伤害、火灾等；
- 清洁本机或不使用本机时，请将电源插头从电源插座上拔掉。否则可能引起触电或因短路引起火灾。

#### 搬运

- 移动时，请务必停止运行，并拔出电源插头；
- 移动时，握牢主机侧面的提手；请勿握着前面板，以免主机摔落伤人。

#### 安装

- 请勿安装在感应器直接对进风口的地方；
- 请勿安装在可能会接触到进风口或出风口的物件附近（如窗帘等），否则该物件可能会被污染或导致本机故障；


### 产品注意事项

- 请在0至40摄氏度室温下使用；
- 请勿安装在会产生黑烟的地方（如厨房等），否则可能会导致本机表面破裂或传感器故障。

#### 温馨提示


- 空气净化器周围应保证有一定的空间，让风和负离子能自然流动，从而提升净化效果；
- 此机不适合伤残人士、知觉障碍人士、智力障碍人士或儿童自行操作。

### 装箱清单及技术参数



| 型号         | 产品尺寸                 | 净重                                     |
|------------|----------------------|--|
| KJ210F-142 | 330x170x510mm        | 4.5kg                                  |
| 额定功率       | 额定电压                 | 适用面积                                   |
| 45W        | 220V~/50Hz           | 14.7m <sup>2</sup> -25.2m <sup>2</sup> |
| 噪音         | CADR颗粒物              | 净化能效等级                                 |
| ≤61dB(A)   | 210m <sup>3</sup> /h | 合格级                                    |

### 产品结构



### 操作说明

#### 触控面板示意图



#### 机器通电后，进入待机模式

- “风速”键，显示风速档位
  - a. 产品在2档-3档-1档-A档循环切换
  - b. A档为自动挡，根据空气质量自动调节风速
- “定时”键，显示设置时间
  - a. 产品在01H-012之间循环切换
  - b. 如在开机状态，定时关机
  - c. 如在待机状态，定时开机

#### “睡眠”键，开启睡眠模式


- a. 启动时仅睡眠白色指示灯半亮，其余灯光不亮

#### “开关键”，开/关机

- 开机后数字显示30s倒计时预热，空气质量灯显示绿色


- 负离子功能
  - a. 开机默认打开，负离子指示灯亮白色
  - 长按“定时+开关键”3s，复位滤网寿命
  - a. 滤网指示灯显示红色，提示更换滤网
- 触摸“睡眠+风速”键，显示温度
  - a. 温度指示灯亮白色，显示当前温度
  - 长按“睡眠+定时”键，开启/关闭童锁
  - a. 启动时其它按键操作无效

### 滤网更换




#### 定时三颗LED灯同时闪烁，提示更换滤网


1. 关机并切断主机电源  
关闭净化器，净化器处于待机模式，需要把电源插头拔掉，才能切断主机电源。



2. 打开门盖  
在净化器断电后，捉住门盖的扣手位置，往外拉出



3. 取出组合滤网，用垃圾袋包裹废弃滤材，防止滤材上的污染物飘落到室内
  - a. 初效滤网可清洁重复使用。
  - b. 达到更换周期的复合滤网即使清洁干净也不可重复使用，请将它作为非可燃垃圾处理。



4. 调整新滤网的方向对应上净化器的滤网槽，并安装好滤网；捉住门盖扣手，门盖底部对准主机底部的凹槽后再合上门盖

5. 接通电源，触摸“开关键”键开启净化器；长按“定时+风速”键3s可复位滤网使用时间

### 常见问题故障

如果您的净化器运行不良，请在维修前检查下列各项

| 现象                 | 可能缘由  | 处理方法                              |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| 机器不启动              | a. 电源插头未安装<br>b. 未开启机器                              | a. 重新插好电源插头<br>b. 按“开机”键开机        |
| 出风口有异味             | a. 房间内污染源较多<br>b. 滤网被污染严重                           | a. 进行开窗换气<br>b. 更换全新的滤网           |
| 运转噪音太大             | a. 机器是否安装不够牢固<br>b. 机内有杂物                           | a. 联系售后服务中心<br>b. 清除杂物            |
| 净化效果不显著，空气质量没有明显提升 | a. 机器没装滤网<br>b. 机器放置在狭小的地方或附近有障碍物，影响净化效果<br>c. 滤网太脏 | a. 安装滤网<br>b. 清除堵塞物<br>c. 清洁或更换滤网 |
| 主机按键失灵             | a. 是否开启童锁   | a. “睡眠+定时”键长，按3S                  |

注意：经以上现象分析后仍无法排除故障，请与本公司维修点或经销商联系，严禁非专业人员对本机自行拆卸。

### 产品中有有害物质声明

| 部件名称 | 有害物质成份表 |        |        |               |            |              |
|------|---------|--------|--------|---------------|------------|--------------|
|      | 铅 (Pb)  | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 外壳   | ○       | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |
| 蜂鸣器  | ×       | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |
| 附件   | ○       | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |

本表格依据SJ/T11364规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求一下  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求


### 售后服务权益

1. 按国家“三包”规定执行。
2. 本机器享受本公司售后服务中心的终生维护服务。
3. 下列情况不在“三包”范围：
  - 1) 因人为因素造成机器损坏。
  - 2) 因非本公司授权人员私自拆装修理造成损坏的。
  - 3) 使用过程中正常损耗及磨损。
  - 4) 过滤网（滤材及产品本身的短板除外）。
  - 5) 未按照操作手册正确安装使用造成损坏。

#### 注意事项：

- 为了保障您的权益，敬请关注以下信息：
1. 在购机时，完整、正确和真实地填写您的售后服务卡，并且加盖销售商印章。
  2. 请妥善保管已填写好并加盖销售商印章售后服务卡用户联。
  3. 有效的售后服务卡是实现您享受产品售后服务权益的基本保证。（有效的售后服务卡填写内容全面，真实，正确，无涂改痕迹）。
  4. 产品不能为体力，感官或者精神能力有欠缺或缺少经验知识的人员（包括儿童）使用，除非他们在有其他安全负责人员的监护下或有提供有产品使用说明的情况下使用。

### 产品合格证



### 售后服务说明

#### 空气净化器保修卡（用户保存）

| 型号   | 年 月 日至 年 月 日止 |  |    |  |
|------|---------------|--|----|--|
| 保修期  |               |  |    |  |
| 购买人  | 姓名            |  | 电话 |  |
|      | 地址            |  |    |  |
| 销售单位 | 姓名            |  | 电话 |  |
|      | 地址            |  |    |  |

一：保修条款  
a)自购买之日起，保修期为1年，保修期间免费保修（不可抗因素、人为造成除外）。  
b)购物附带的赠品不在保修范围。  
c)凭证：购买记录、公司发布的购物凭证、发票皆可。

二：零配件  
保修期内配件免费提供；保修期外按市价收取取费。

本产品技术参数、规格及其它信息若有变更，恕不另行通知，请以实物为准。  
本产品包装、印刷品专为中国大陆市场设计，其信息本公司保留最终解释权

#### 空气净化器保修卡（供应商保存）

| 型号   | 年 月 日至 年 月 日止 |  |    |  |
|------|---------------|--|----|--|
| 保修期  |               |  |    |  |
| 购买人  | 姓名            |  | 电话 |  |
|      | 地址            |  |    |  |
| 销售单位 | 姓名            |  | 电话 |  |
|      | 地址            |  |    |  |

一：保修条款  
a)自购买之日起，保修期为1年，保修期间免费保修（不可抗因素、人为造成除外）。  
b)购物附带的赠品不在保修范围。  
c)凭证：购买记录、公司发布的购物凭证、发票皆可。

二：零配件  
保修期内配件免费提供；保修期外按市价收取取费。